RESOL ServiceCenter

RESOL®

Software

zur Visualisierung und Fernparametrisierung von RESOL-Reglern (Vorgänger von VBus.net und des Parametrisierungstools RPT)

Installation Bedienung





Vielen Dank für den Kauf dieses RESOL-Gerätes. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um die Leistungsfähigkeit dieses Gerätes optimal nutzen zu können. Bitte bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf.





Handbuch www.resol.de

Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Vorschriften

Beachten Sie bei Arbeiten die jeweiligen, gültigen Normen, Vorschriften und Richtlinien!

RESOL ServiceCenter

Software zur Visualisierung und Fernparametrisierung von RESOL-Reglern (Vorgänger von VBus.net und des Parametrisierungstools RPT).

Voraussetzungen:

- RESOL-Regler

- RESOL-Schnittstellenadapter VBus®/LAN und VBus®/USB, Kommunikationsmodul oder Datalogger

- Internetverbindung oder gemeinsames Netzwerk
- Windows 7, im Kompatibilitätsmodus Windows 8.1/10, Java 32 bit ab Version 1.6

Haftungsausschluss

(Auszug aus Lizenzvereinbarung)

Es werden alle Vorkehrungen getroffen, um die einwandfreie Funktionalität der Software sicherzustellen. Der Herausgeber übernimmt dennoch keine Garantie für die Funktionalität der Software und kann für eventuelle Schäden, die aus der Verwendung der Software hervorgehen, nicht haftbar gemacht werden. Dies umfasst besonders, ist aber nicht beschränkt auf: Hardwareausfall, Datenverlust, finanzielle Einbuße.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

2

Symbolerklärung

WARNUNG! Warnhinweise sind mit einem Warndreieck gekennzeichnet!



→ Es wird angegeben, wie die Gefahr vermieden werden kann!

Signalwörter kennzeichnen die Schwere der Gefahr, die auftritt, wenn sie nicht vermieden wird.

- WARNUNG bedeutet, dass Personenschäden, unter Umständen auch lebensgefährliche Verletzungen auftreten können
- ACHTUNG bedeutet, dass Sachschäden auftreten können



Hinweis

Hinweise sind mit einem Informationssymbol gekennzeichnet.

Textabschnitte, die mit einem Pfeil gekennzeichnet sind, fordern zu einer Handlung auf.

Inhalt

1	Installation	3
2	Verbindung mit RESOL-Geräten	4
2.1	Schnittstellenadapter VBus [®] /USB	4
2.2	DeltaSol® SLT	4
2.3	Verbinden mit DL2/DL3/KM1/KM2 oder VBus®/LAN (DeltaSol® SLT).	4
2.3.1	Zugriff im lokalen Netzwerk	4
2.3.2	Zugriff über das Internet	4
3	Parametrisierung (älterer Reglermodelle)	5
4	VBus [®] -Datenlogging	6
4.1	Verbindung zum Regler herstellen	6
4.2	Rohdaten	.7
4.3	Protokollinformationen	7
4.3 4.4	Protokollinformationen Designer	7 9
4.3 4.4 4.4.1	Protokollinformationen Designer Menüpunkt "Bearbeiten"	7 9 9
4.3 4.4 4.4.1 4.4.2	Protokollinformationen Designer Menüpunkt "Bearbeiten" Menüpunkt "Grafikupload"	7 9 9 11

1 Installation

Bitte stellen Sie vor dem Starten der Installation sicher, dass Ihr System die oben aufgeführten Systemvoraussetzungen erfüllt.

Falls Sie das ServiceCenter auf einer CD bezogen haben, sollte nach Einlegen der CD das Setup automatisch gestartet werden. Ist dies nicht der Fall, so können Sie die Installation auch durch Aufruf der Anwendung **ServiceCenterSetup.exe** starten. Auf der CD befinden sich diese im Unterorder **ServiceCenter**. Während des Installierungsvorganges wird im Startmenü eine neue Gruppe **RESOL** erstellt, die eine Verknüpfung auf die Software enthält.



→ Auf **Ja** klicken, um den Installationsvorgang zu starten.



Während der Installation den Bildschirmanweisungen folgen.



→ Den Installationszielordner auswählen.



Den Startmenüordner auswählen.

Nach Beendigung der Installation den Startmenüeintrag **RESOL/ServiceCen**ter/ServiceCenter wählen um das Programm zu starten.

2	2		
2	2		
	2	_	

Verbindung mit RESOL-Geräten

Rohinformationen		Protokollinformationen	Desi
Schnittstelle	Conr	nect to DL2	• Ba
	Serie	lle Schnittstelle COM1	
	Conr	nect to DL2	_
	l/10.0	0.10.1	

Im Dropdown-Menü **Schnittstelle** stehen je nach Verbindungart Funktionen in unterschiedlichem Umfang zur Verfügung:

2.1 Schnittstellenadapter VBus[®]/USB

Bei Verwendung eines Schnittstellenadapters VBus[®]/USB stehen folgende Funktionen zur Verfügung:VBus[®]-Aufzeichnung, Parametrisierung.

2.2 DeltaSol® SLT

Ein DeltaSol[®] SLT (LAN) wird als Schnittstellenadapters VBus[®]/LAN verwendet. Es stehen folgende Funktionen zur Verfügung: VBus[®]-Aufzeichnung, Parametrisierung und Webserverzugriff über Standard-Webbrowser.

2.3 Verbinden mit DL2/DL3/KM1/KM2 oder VBus[®]/LAN (DeltaSol[®] SLT)

Bei Verwendung des DL2/DL3/KM1/KM2 oder VBus[®]/LAN stehen je nach Regler folgende Funktionen zur Verfügung: Parametrisierung und VBus[®]-Aufzeichnung.

2.3.1 Zugriff im lokalen Netzwerk

R RESOL ServiceCenter		
RESOL Geräte-Erkennung		1
Erkannte RESOL Geräte im lokalen Netzwerk		
DL2-001E6603090B (192.168.13.15)		
0x3-AMDON-AVP (0X13ME133ME) 0x3-6-4-0038864095A (0X13ME1334)		
Geräte-Addresse		1
192.168.13.15		
Geräte-Kennwort		
	ОК	Abbrechen

Das Gerät wird automatisch gesucht.

- ➔ Gefundenes Gerät markieren, die IP-Adresse erscheint im Feld Geräte-Adresse.
- → Passwort zur Fernwartung (Werkseinstellung: vbus) eingeben.
- Mit Klick auf OK bestätigen.

2.3.2 Zugriff über das Internet

Portnummer	Dienst		
443	Web-Interface		
7053	ServiceCenter-Zugriff		

Für die folgenden Verbindungsarten ist eine Portweiterleitung im Router erforderlich. Nähere Informationen sind der Dokumentation des Routers zu entnehmen.

- Öffentliche IP-Adresse des Internet-Routers in das Feld Geräte-Adresse eingeben.
- → Passwort zur Fernwartung (Werkseinstellung: vbus) eingeben.
- → Mit Klick auf **OK** bestätigen.

In der Regel ändert sich die IP-Adresse täglich, sodass der Einsatz eines dynamischen Domain Name Servers (Dyn DNS) empfohlen wird. Weitere Informationen zur Ermittlung eines Dyn DNS sind den entsprechenden Dokumentationen zu entnehmen.

Bei Verwendung eines dynamischen Domain Name Servers (Dyn DNS):

- → Die Web-Adresse in das Feld Geräte-Adresse eingeben.
- → Passwort zur Fernwartung (Werkseinstellung: vbus) eingeben.
- → Mit Klick auf **OK** bestätigen.

BeiVerwendung von VBus.net kann alternativ kann auch die Via-Kennung in das Feld **Geräte-Adresse** eingegeben werden.

3 Parametrisierung (älterer Reglermodelle)

R Projekt-Assistent	
Reglerauswahl	
Bitte wählen Sie den Regler aus, der für dieses Projekt verwendet werden soll.	
RESOL DeltaSol ES	•
Der ausgewählte Regler unterstützt die folgenden Plugins:	
Parametrisierung VBus-Aufzeichnung	
<zurück weiter=""> Fertigstellen</zurück>	Abbrechen

Um Einstellwerte auszulesen oder den Regler zu parametrisieren, muss unter **Da-**tei → **Neues Projekt...** der entsprechende Regler ausgewählt werden.

Nach Auswahl des Reglers erscheinen nun alle Parameter des gewählten Reglertyps mit den dazugehörigen Werkseinstellungen.

Einstellungen				
Schnittstelle				
Serielle Schnittstelle COM1	•			
Baudrate				
9600	-			
Werte auslesen (Regler => PC)				
Werte schreiben (PC => Regler)				
Werte exportieren (HTML)				

Schnittstelle: Die entsprechende Schnittstelle auswählen.

Werte auslesen (Regler → PC): Die Daten werden ausgelesen. Werte schreiben (PC → Regler): Die mit Hilfe des ServiceCenters bearbeiteten Daten werden in dem Regler aktualisiert.

JOL JEITHCE	Lenter					
Fenster Hilfe						
🗀 🔛						📑 🔚 ServiceCente
arametrisierung	X VBus-Aufzeichnung					
Index	Id	Gespeicherter	seänderter Wert	~	Details	
0x0001	ANL	1			Minimum	4 °C
0x0180	DTE	6,0 K			Maximum	05.9r
0×0180	DT1E	6,0 K			- L	
0x0190	DT A	4,0 K			Schrittweite	ju≪c.
0x0190	DTIA	4,0 K			Werkseinstellung	60 °C
0x0198	DTS	10,0 K			Menü	S2MX
0x0198	DT15	10,0 K				
0x019C	ANS	2 K				
0x019C	ANS1	2 K				
0×01B0	S MX	60 °C				
0x01B0	SIMX	60 °C				
0x0181	🐼 DT2E	6,0 K	4,0 K			
0x0191	🔀 DT2A	4,0 K				
0x0199	DT25	10,0 K			Bemerkungen	
0x019D	ANS2	2 K				
0x01B1	S2MX	60 °C	45 °C			
0x01C0	NOT	140 °C				
0x01C0	NOT1	140 °C				
0x01E0	OKX	OFF				
0x01E0	OKX1	OFF				
0x01D0	KMX	120 °C				J
0x01D0	KMX1	120 °C				
0x0200	OKN	OFF				
0x0200	OKN1	OFF				
0x01F0	KMN	10,0 °C			Einstellungen	
UKU1F0	KPIN1	10,0 ℃			Schrötztalla	
UxU220	OKF	OFF			JanualStelle	
UxU220	OKF1	OFF			Seriele Schnitts	telle COM1
UxU210	KER	4,0 ℃				
0x0210	NPR1	4,0 %			0600	
0x01C1	NU12	140 °C			1,000	
UxU1E1	062	UHH		V	Werte	auslesen (Regler => PC)
				Wiederherstellen	Werte	schreiben (PC => Regler)
			45 °C	Werkseinstellung	Wa	te exportieren (HTML)
						(1116)

Beispiel: DeltaSol® ES

Der angewählte Parameter wird mittels Schieberegler auf einen beliebigen Wert gestellt.

- Roter Wert: Der Parameter wurde geändert, jedoch noch nicht auf dem Regler gespeichert.
- **Grüner Wert**: Auf dem Regler gespeicherte Parameter, die nicht der Werkseinstellung entsprechen.
- Weißes X auf rotem Grund: min. 2 Parameter passen logisch nicht zusammen (z. B. DT E < DTA). Einer der fehlerhaften Parameter muss angepasst werden.
- Werkseinstellung stellt die Werkseinstellung des angewählten Parameters wieder her.
- Wiederherstellen stellt den im Regler gespeicherten Wert wieder her.

4 VBus[®]-Datenlogging

4.1 Verbindung zum Regler herstellen



Um in das VBus-Aufzeichnung Menü zu kommen wählen Sie die Schaltfläche VBus-Aufzeichnung im oberen Teil des Bildschirms aus.

IT				
II	Rohinformationen Protokol	linformationen Designer		
	Schnittstelle Serielle Schnit	tstelle COM1 💽 Baudrate 9600	Verbinden Trennen	Automatisch Verbinden beim Start

Bevor Sie den Regler auslesen können, müssen Sie eine Verbindung zu ihm herstellen.

Wenn ein Regler schon angeschlossen ist, muss man nur noch den Port (z. B. "Serielle Schnittstelle COM1") bestimmen an dem er angeschlossen ist und auf **Verbinden** klicken.

→ Die entsprechende Schnittstelle auswählen.

4.2 Rohdaten

R RESOL ServiceCenter	
Datei Fenster Hilfe	03647415756
) 🗈 🖴 🔛	📰 📰 ServiceCenter
Parametrisierung 🔲 VBus-Aufzeichnung 🖂	- D
Roddam Particle Particle	Participation Participation Quality Participation (0:0000) Quality Participation (0:0000) Beford Dis5000 March Frame Participation (0:0000) Wert::0:00000000 Vert::0:00000000
Löschen	Löschen
Rohinformstionen Protokolinformstionen Designer Schnittstele Senite Schnittstele CONIS ¥ Beschate 2600 ¥ Webrider Tremen Г	Automatisch Verbinden beim Start Scripting: [Jeim Scripting] 💌

Hier werden alle eingehenden Datenpakete als Rohdaten dargestellt. Diese Rohdaten sind für den Anwender nicht aussagekräftig. Dieser Menüpunkt dient der Verbingunskontrolle und der Fehleranalyse.

4.3 Protokollinformationen

R RESOL ServiceCenter			
Datei Fenster Hilfe			
			1
Parametrisierung 🗖 VBus-Aufzeichnung 🛛			
Protokolldaten			Optionen
Beschreibung	Wert	^	Aufzeichnungsart
DFA (0x0010) <= DeltaSol BS/DrainBack (0x4278), Befehl 0x0100		#	Textdatenaufzeichnung
Temperatur Sensor 1	89,9 °C		
Temperatur Sensor 2	71,6 °C		Die Textdatenaufzeichnung si
Temperatur Sensor 3	38,6 °C		erzeunte Datei kann anschlief
Temperatur Sensor 4	31,6 °C		einer Tabellenkalkulation weite
Drehzahl Relais 1	0 %		werden.
Drehzahl Relais 2	0 %		
Sensor 1 defekt	0		Aufasishaungsintonual
Sensor 2 defekt	0		Au zeici illuligsi itel Yai
Sensor 3 defekt	0		
Sensor 4 defekt	0		
Speicher Nottemperatur	0		
Kolektor Nottemperatur	0		Aufzeichnungsverzeichnis
R1 - Handbetrieb	0		C1ProgrammelRESOL\Servic
R2 - Handbetrieb	0		i erv rog annov as or por ne
Betriebsstunden Relais 1	1 h		
Betriebsstunden Relais 2	0 h		Konvertierungen
Wärmemenge	2722 Wh		Protokolidaten =>
Status	1		
Programm	2		DL2-SD-Karte ver
Version	2,00		
		¥	
		Löschen	
		Loschen	

In diesem Fenster werden die Rohdaten in aufbereiteter Form dargestellt und können jetzt als Messwerte abgelesen werden.

In diesem Fenster hat man Einsicht auf alle möglichen Messwerte des Reglers. Mit dem Button **Löschen** werden die Protokollinformationen neu eingelesen.

	🖹 🔳 ServiceCenter
Optionen	[
Aufzeichnungsart	
Textdatenaufzeichnun	
Die Textdatenaufzeichr VBus-Pakete in eine les erzeugte Datei kann an einer Tabellenkalkulatio werden.	nung schreibt alle intakten bare Textdatei. Die schließend einfach z.B. mit n weiterverarbeitet
mordon	

Die eingehenden Daten werden in regelmäßigen Abständen protokolliert.

Es können verschiedende Einstellungen gemacht werden:

Im Feld **Aufzeichnungsart** stellen sie die Art der Aufzeichnung ein:

Die Rohdatenaufzeichnung legt alle empfangenen Daten ab, ohne sie auf Fehlerfreiheit zu überprüfen. Diese Funktion ist besonders für Diagnosezwecke geeignet.

Die **Textdateiaufzeichnung** legt alle empfangen Datensätze in einer Textdatei durch Tabulatoren getrennt ab. Diese Dateien können einfach in anderen Datenbanken importiert oder mit Tabellenkalkulationsprogrammen verarbeitet werden.

Die **Protokollaufzeichnung** legt alle empfangenen Daten mit Zeitstempel ab. Die geloggten Daten sind allerdings nur mit Hilfsmitteln lesbar.

Aufzeichnungsintervall:



Mit dem Aufzeichnungsintervall legen sie fest in welchen Abständen die Systemdaten geprüft und gespeichert werden. Bei der Rohdatenaufzeichnung ist dieses Feld deaktiviert.

Aufzeichnungsverzeichnis	
C:\Programme\RESOL\ServiceCenterFu	

Geben sie hier das Verzeichnis an in dem sie alle aufgezeichneten Log-Dateien speichern möchten.

Protokolldaten = DL2-SD-Karte v R Konvertiere Protokolldaten in Textd Queldateiname(n)	Iteration	extda rbeiti	aten en			
DL2-SD-Karte N R Konvertiere Protokolldaten in Textd Queldateiname(n)	/erai	rbeit	en			
R Konvertiere Protokolldaten in Textd Quelldateiname(n)	laten					
Konvertiere Protokolldaten in Textd Quelldateiname(n)	laten					
Quelldateiname(n)						
IblInputFileType.Text! ServiceCenter-Pro	otokolli	daten [*.vbus]	_	
Ausgabedateiname						
Startdatum für Zeitvorgabe						
(falls gewählt)						
	Ι	Г	0	ĸ	Abbr	echen

Protokolldaten → Textdaten

Für den Fall, dass die Daten in Protokolldatenform gespeichert wurden (z. B. wenn die SD-Karte des DL2 ausgelesen wurde), so können Sie diese im Nachhinein in lesbare Form konvertieren lassen.

Hierfür muss das Feld Protokolldaten → Textdaten (siehe Abbildung) oder DL2-SD-Karte verarbeiten angeklickt werden.

Die Option **Quelldateiname(n)** gibt die Datei an, aus der die Rohdateien stammen. Die gewünschte Datei durch **Klick auf [...]** auswählen.

Unter **Ausgabedateiname** muss der Speicherort und Dateinamen der umgewandelten Protokolldatei angegeben werden. Nach Bestätigung wird die ausgewählte Protokolldatei konvertiert.

R	$\overline{\mathbf{X}}$
Konvertiere Protokolldaten in Textdaten	
Quelldateiname(n)	
Ausgabedateiname	
	OK Abbrechen

DL2-SD-Karte verarbeiten

Die Option **Quelldateiname(n)** gibt die Datei an, aus der die Rohdateien stammen. Den gewünschten Ordner durch **Klick auf [...]** auswählen.

Unter **Ausgabedateiname** muss der Speicherort und Dateinamen der umgewandelten Protokolldatei angegeben werden.

Nach Bestätigung wird die ausgewählte Protokolldatei konvertiert.

4.4 Designer



Das weiße Rechteck ist die Arbeitsfläche. Mit einem Rechtsklick auf diese Fläche erscheint das Menü.

Nach Fertigstellung der Visualisierung, kann die erstellte Grafik über **Datei → Speichern unter...** gespeichert werden. Bereits gespeicherte Visualisierungen lassen sich über **Datei → Öffnen** öffnen.

4.4.1 Menüpunkt "Bearbeiten..."

R RESOL Servi	ceCenter	
Dokumenteneig	enschaften bearbeiten	
Dokumentenart	 Mit Farbe füllen Hintergrundbild verwenden 	
Dokumentengröße	Breite 100 Höhe 100	🔽 Verhältnis einhalten
		OK Abbrechen

Durch Rechtsklick auf den Hintergrund und Auswahl des Menüpunkts **Bearbei**ten... kann dieser bearbeitet werden.

"Mit Farbe füllen"

Durch Klick auf [...] kann eine Hintergrundfarbe eingestellt werden.

"Hintergrundbild verwenden"

Durch **Klick auf [...]** kann ein Hintergrundbild ausgewählt werden. Die Größe der Arbeitsfläche wird automatisch dem Bild angepasst. Das Bild wird gedehnt bzw. gestaucht, wenn die Größe der Arbeitsfläche verändert wird.



Hinweis

Es können nur .jpg, .bmp, .tif, .png und .gif -Bilder verwendet werden.

Dokumentengröße (Größe der Arbeitsfläche)

Im Verzeichnis **ServiceCenter...\workspace\templates** finden Sie eine Auswahl verschiedener Systemabbildungen und Projektdateien.

Solange **Verhältnis einhalten** gewählt ist, wird das Verhältnis Höhe/Breite stets beibehalten. Mit ausgewähltem Hintergrundbild, sollte das Seitenverhältnis nicht verändert werden, da sonst das Bild verzehrt würde.

R RES	OL ServiceCenter	
Textfe	ldeigenschaften bearbeiten	
Tout	Enkloyd	_
	[runer]	
Größe	F Größe an Text anpassen	
Schrifta	rt	

de

Des Weiteren kann man statische Texte bearbeiten. Hierfür den Text mit **Bearbeiten...** anwählen, die Änderungen vornehmen und bestätigen.

Die Schriftgröße und -farbe kann ebenfalls durch Klick auf [...] bestimmt werden.

VBus[®] Feld hinzufügen (Untermenü von Hinzufügen...)

R RESOL ServiceCenter	
YBus-Feld hinzufügen	
- DFA (0x0010) <= DeltaSol BS/DrainBack (0x4278), Befehl 0x0100	
- Temperatur Sensor 1 [°C]	
Temperatur Sensor 2 [°C]	
Temperatur Sensor 3 [°C]	
Temperatur Sensor 4 [°C]	
- Drehzahl Relais 1 [%]	
- Drehzahl Relais 2 [%]	
- Sensor 1 defekt	
- Sensor 2 defekt	
Sensor 3 defekt	=
Sensor 4 defekt	
Speicher Nottemperatur	
Kolektor Nottemperatur	
R1 - Handbetrieb	
R2 - Handbetrieb	
Betriebsstunden Relais 1 [h]	
Betriebsstunden Relais 2 [h]	
warmemenge [wh]	
Status	
Programm	
Quellunteradresse	
Zielunteradresse	
OK A	bbrechen

Erstellt ein Textfeld mit Messwerten und Informationen von Reglern.

Empfangene Pakete:

Diese Option ist verfügbar, wenn ein Regler angeschlossen ist oder eine Datei als Datenquelle benutzt wird.

Durch Klick auf "+" erscheinen alle momentan angeschlossenen Regler (aus dem "+" wird daraufhin ein "-"). Durch einen weiteren Klick auf das "-" wird die Liste wieder ausgeblendet.

Den Regler wiederum durch einen Klick auf das "+" des Reglers auswählen, den gewünschten Messwert markieren und bestätigen.

Der Messwert erscheint umgehend auf der Arbeitsfläche und kann verschoben werden.

Wenn eine Datei als Datenquelle ausgewählt wird, muss zunächst der Schieberegler bewegt werden, bevor die Datenwerte angezeigt werden.



Alle bekannten Pakete:

Durch Klick auf "+" werden alle kompatiblen RESOL- und OEM-Regler aufgelistet. Wählen Sie einen Regler aus. Alle von dem Regler verfügbaren Messerwerte und Informationen werden durch Klicken auf das "+" des Reglers angezeigt und können ausgewählt werden.

Es erscheint "N/A" auf der Arbeitsfläche. Dieses wird erst dann durch den Messwert ersetzt, wenn der dazugehörige Regler angeschlossen wird.

Der Vorteil dieser Option ist, dass der Regler nicht zwingend angeschlossen sein muss.

R RESOL ServiceCenter
Datei Fenster Hilfe
Parametrisierung 🔲 VBus-Aufzeichnung 🔀
Fühler 1 Hinzufügen) Bearbeiten Löschen

Durch Rechtsklick auf ein Element und Auswahl von Löschen können alle eingefügten Elemente gelöscht werden.

Eingefügte Hintergrundbilder lassen sich duch Füllen des Hintergrundes mit weisser Farbe entfernen (siehe auch Kapitel 4.4.1 Seite 9)

4.4.2 Menüpunkt "Grafikupload"

Grafikupload
R
Grafikupload-Konfiguration
Dateinamenpräfix Image
Zeitstempel an Dateinamen anhängen
• Keinen Grafikupload
C Grafik lokal speichern
Zielverzeichnis C:\Programme\RESOL\ServiceCenterFullb118\workspace
C Grafik auf FTP-Server hochladen
Server
Benutzername
Paßwort
Zielverzeichnis
Beispiel-URL
OK Abbrechen

Die erstellte Hintergrundgrafik kann in einem lokalen Verzeichnis gespeichert oder auf einen FTP-Server hochgeladen werden.

Um den Grafikupload zu starten, auf die Schaltfläche Grafikupload... klicken.

5 Deinstallation

🛅 ServiceCenti	er 🕨 🔰 ServiceCenter
•	🕞 Deinstallation
	Documentation 🗟
	R ServiceCenter
RESOL ServiceCe	nter 2.5 b33 Deinstallation
Deinstallation vo RESOL ServiceCer	n RESOL ServiceCenter 2.5 b33 tet 2.5 b33 wird von Ihrem Computer entfernt.
RESOL ServiceCen	nter 2.5 b33 wird aus dem unten angegebenen Verzeichnis entfernt. Klicken
Sie auf Deinstallier	en, um die Deinstallation zu starten.
Entferne aus:	C:\Program Files (x86)\RESOL\ServiceCenterFull\
Nullsoft Install System	n v08-Feb-2016.cvs
Nullsoft Install System	n v08-Feb-2016.cvs Deinstallieren Abbrechen

Beispiel:Windows XP

Sollte das RESOL ServiceCenter nicht mehr genutzt werden, so kann es über Programme/RESOL/ServiceCenter/Deinstallation deinstalliert werden. Ihr Fachhändler:

Wichtiger Hinweis

Die Texte und Zeichnungen dieser Anleitung entstanden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen. Da Fehler nie auszuschließen sind, möchten wir auf folgendes hinweisen:

Grundlage Ihrer Projekte sollten ausschließlich eigene Berechnungen und Planungen an Hand der jeweiligen gültigen Normen und Vorschriften sein. Wir schließen jegliche Gewähr für die Vollständigkeit aller in dieser Anleitung veröffentlichten Zeichnungen und Texte aus, sie haben lediglich Beispielcharakter. Werden darin vermittelte Inhalte benutzt oder angewendet, so geschieht dies ausdrücklich auf das eigene Risiko des jeweiligen Anwenders. Eine Haftung des Herausgebers für unsachgemäße, unvollständige oder falsche Angaben und alle daraus eventuell entstehenden Schäden wird grundsätzlich ausgeschlossen.

RESOL-Elektronische Regelungen GmbH

Heiskampstraße 10 45527 Hattingen/Germany Tel.: +49(0)2324/9648-0 Fax: +49(0)2324/9648-755 www.resol.de info@resol.de

Anmerkungen

Das Design und die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Die Abbildungen können sich geringfügig vom Produktionsmodell unterscheiden.

Impressum

Diese Montage- und Bedienungsanleitung einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwendung außerhalb des Urheberrechts bedarf der Zustimmung der Firma **RESOL-Elektronische Regelungen GmbH**. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen/Kopien, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in elektronischen Systemen.

© RESOL-Elektronische Regelungen GmbH