

Fernversteller RTA12

Montage
Anschluss

RTA12 Remote control

Mounting
Connection

Dispositif de commande à distance RTA12

Montage
Connexion

Control remoto RTA12

Montaje
Conexión

Regolazione a distanza RTA12

Montaggio
Allacciamento



11204498



RTA12

de

Handbuch

en

Manual

fr

Manuel

es

Manual

it

Manuale

de Vielen Dank für den Kauf dieses Gerätes.

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um die Leistungsfähigkeit dieses Gerätes optimal nutzen zu können.

Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich ausschließlich an autorisierte Fachkräfte.

Elektroarbeiten dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.

Vorschriften

Beachten Sie bei Arbeiten die jeweiligen, gültigen Normen, Vorschriften und Richtlinien!

Angaben zum Gerät

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Fernversteller ist für die Erfassung der Raumtemperatur und die Parallelverschiebung der Heizkennlinie unter Berücksichtigung der in dieser Anleitung angegebenen technischen Daten bestimmt.

CE-Konformitätserklärung

Das Produkt entspricht den relevanten Richtlinien und ist daher mit der CE-Kennzeichnung versehen. Die Konformitätserklärung kann beim Hersteller angefordert werden.



Entsorgung

- Verpackungsmaterial des Gerätes umweltgerecht entsorgen.
- Am Ende seiner Nutzzeit darf das Produkt nicht zusammen mit dem Siedlungsabfall beseitigt werden. Altgeräte müssen durch eine autorisierte Stelle umweltgerecht entsorgt werden. Auf Wunsch nehmen wir Ihre bei uns gekauften Altgeräte zurück und garantieren für eine umweltgerechte Entsorgung.



Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

en Thank you for buying this product.

Please read this manual carefully to get the best performance from this unit.

Target group

These instructions are exclusively addressed to authorised skilled personnel.

Only qualified electricians are allowed to carry out electrical works.

Initial commissioning must be effected by the system installer or qualified personnel named by the system installer.

Instructions

Attention must be paid to the valid local standards, regulations and directives!

Information about the product

Proper usage

The remote control is used for ambient temperature measurement and for parallel displacement of the heating curve in compliance with the technical data specified in this manual.

CE-Declaration of conformity

The product complies with the relevant directives and is therefore labelled with the CE mark.



The Declaration of Conformity is available upon request, please contact the manufacturer.

Disposal

- Dispose of the packaging in an environmentally sound manner.
- At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. Old appliances must be disposed of by an authorised body in an environmentally sound manner. Upon request we will take back your old appliances bought from us and guarantee an environmentally sound disposal of the devices.



Subject to technical change. Errors excepted.

- (fr) Nous vous remercions d'avoir acheté cet appareil. Veuillez lire ce manuel attentivement afin de pouvoir utiliser l'appareil de manière optimale.

Personnes concernées

Ce manuel d'instructions vise exclusivement les techniciens habilités. Toute opération électrotechnique doit être effectuée par un technicien en électrotechnique.

Instructions

Pour toute opération relative à l'appareil, veuillez respecter les normes, réglementations et directives en vigueur!

Informations concernant l'appareil

Utilisation conforme


Le dispositif de commande RTA12 sert à mesurer la température ambiante et permet de décaler la courbe de chauffe en tenant compte des données techniques énoncées dans le présent manuel.

Déclaration de conformité CE

Le marquage „CE“ est apposé sur ce produit, celui-ci étant conforme aux dispositions communautaires prévoyant son apposition. La déclaration de conformité est disponible auprès du fabricant sur demande.



Traitement des déchets

- Veuillez recycler l'emballage de l'appareil.
- L'appareil en fin de vie ne doit pas être jeté dans les déchets ménagers. Les appareils en fin de vie doivent être déposés auprès d'une déchetterie ou d'une collecte spéciale de déchets d'équipements électriques et électroniques. Sur demande, nous reprenons les appareils usagés que vous avez achetés chez nous en garantissant une élimination respectueuse de l'environnement. 

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.

 Gracias por comprar este producto.

Por favor, lea este manual de instrucciones atentamente antes de utilizar el producto.

A quien se dirige este manual

Este manual de instrucciones se dirige exclusivamente a técnicos cualificados. Los trabajos eléctricos deben ser realizados exclusivamente por un técnico eléctrico autorizado.

Indicaciones a seguir

¡Debe respetar los estándares, directivas y legislaciones locales vigentes!

Información sobre el producto

Uso adecuado


El control remoto está diseñado para medir la temperatura ambiente y desplazar la curva de calefacción en cumplimiento con la información técnica especificada en este manual.

Declaración de conformidad CE

Este producto cumple con las directivas pertinentes y por lo tanto está etiquetado con la marca CE. La Declaración de Conformidad está disponible bajo pedido.



Tratamiento de residuos

- Deshágase del embalaje de este producto de forma respetuosa con el medio ambiente.
- Al final de su vida útil, el producto no debe desecharse junto con los residuos urbanos. Los equipos antiguos, una vez finalizada su vida útil, deben ser entregados a un punto de recogida para ser tratados ecológicamente. A petición, puede entregarnos los equipos usados y garantizar un tratamiento ambientalmente respetuoso. 

Errores y modificaciones técnicas reservados.

- (it) Grazie per aver acquistato questo prodotto.
Leggere attentamente il presente manuale per poter utilizzare in modo ottimale l'impianto.

Destinatari

Queste istruzioni si rivolgono esclusivamente a personale qualificato e autorizzato.

Prescrizioni

In caso di interventi sull'impianto, osservare le prescrizioni, norme e direttive vigenti!

Indicazioni relative all'apparecchio

Uso conforme allo scopo previsto

La regolazione a distanza è progettata per rilevare la temperatura ambiente e regolare la curva di riscaldamento in considerazione dei dati tecnici riportati in queste istruzioni.

Dichiarazione di conformità CE

Il prodotto è conforme alle direttive rilevanti ed è munito della marcatura CE. La dichiarazione di conformità può essere richiesta dal costruttore.



Smaltimento

- Smaltire il materiale di imballaggio dell'apparecchio nel rispetto dell'ambiente.
- Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Smaltire gli apparecchi usati tramite un organo autorizzato. Su richiesta prendiamo indietro gli apparecchi usati comprati da noi e garantiamo uno smaltimento nel rispetto dell'ambiente.



Con riserva di errori e modifiche tecniche.

Technische Daten / Technical data / Caractéristiques techniques / Datos técnicos / Caratteristiche tecniche


de	Gehäuse	Für Aufputzmontage, Material ASA, Farbe reinweiß, ähnlich RAL 9010
en	Housing	For in-wall mounting, Material ASA, colour: pure white, similar to RAL 9010
fr	Boîtier	Pour le montage mural, ma- tériau :ASA, couleur : blanc, similaire à RAL 9010
es	Carcasa	Montaje en la pared, material ASA, color blanco, parecido a RAL 9010
it	Involucro	Montaggio a parete, materiale ASA, colore bianco, simile a RAL 9010

de	Kabeleinführung	hinten
en	Cable gland	at the back
fr	Passe-câble	sur la partie arrière du boîtier
es	Entrada de cables	en la parte trasera
it	Passaggio cavi	sul retro







de	Schutzart	IP10 gemäß EN 60529
en	Protection type	IP10 according to EN 60529
fr	Type de protection	IP 10 selon EN 60529
es	Tipo de protección	IP10 conforme a EN 60529
it	Tipo di protezione	IP10 secondo EN 60529

de	Maße	
en	Dimensions	
fr	Dimensions	84,5 x 84,5 x 25 mm
es	Dimensiones	
it	Dimensioni	


de	Umgebungstemperatur	
en	Ambient temperature	
fr	Température ambiante	-35 ... +70 °C
es	Temperatura ambiente	
it	Temperatura ambiente	



Montage / Mounting / Montage / Montaje / Montaggio



Elektrischer Anschluss / Electrical connection / Connexion électrique / Conexión eléctrica / Collegamento elettrico




Sensor-Masse-Sammellekmenblock
 Sensor ground common terminal block
 Sondes - bloc de bornes collectrices de masse
 Borne común de „puesta a tierra“ de sonda
 Blocco di morsetti di massa per sonda

Schutzleiter-Sammellekmenblock (PE)
 Protective conductor common terminal block (PE)
 Conducteur de protection - bloc de bornes (PE)
 Borne común de alimentación „Toma a tierra“ (PE)
 Blocco di morsetti per conduttori di protezione (PE)

(Beispiel: Heizungsregler)
 (Example: Heating controller)
 (Exemple: Régulateur de chauffage)
 (Ejemplo: Regulador de calefacción)
 (Esempio: Centralina di riscaldamento)

Neutraifreier-Sammellekmenblock
 Neutral conductor common terminal block
 Conducteur de protection - bloc de bornes
 Borne común de alimentación „Neutro“
 Blocco di morsetti per conduttori neutri



de

- Den Temperatursensor Pt1000 des Fernverstellers mit Klemme S6 des Heizungsreglers verbinden.
- GND mit einer freien Klemme am Sensor-Masse-Sammelklemmenblock verbinden.
- FERN, je nach ausgewähltem Schema, mit einer freien Klemme S5 ... S8 oder mit der Klemme V40/S9 des Heizungsreglers verbinden.
- Im Menü **Eingänge** den Eingang für FERN als **Fernversteller (RTA, RTA11-M)** definieren.
- Im Menü **Fernzugriff** den entsprechenden Eingang auswählen.

Der Anschluss an andere Regler funktioniert genauso, die Klemmen- und Menübezeichnungen können jedoch abweichen. Dazu die Montage- und Bedienungsanleitung des jeweiligen Reglers beachten.

en

- Connect the Pt1000 temperature sensor of the remote control to the terminal S6 of the heating controller.
- Connect GND with a free terminal of the sensor ground common terminal block.
- Connect FERN, depending on the system selected, to a free terminal (S5 ... S8) or to V40/S9 of the heating controller.

- In the **Inputs** menu, select the input type **Remote control (RTA, RTA11-M)** for FERN.
- In the **Remote access** menu, select the corresponding input.

Connecting the device to other controller works the same way, terminal and menu designations may differ. Please pay attention to the corresponding controller menu.

fr

- Branchez la sonde de température Pt1000 du dispositif de commande à distance sur la borne S6 du régulateur de chauffage.
- Branchez GND sur une borne libre du bloc de bornes de masse pour sondes.
- Connectez FERN, selon le schéma sélectionné, à une borne libre (S5 ... S8) ou à la borne V40/S9 du régulateur de chauffage.
- Dans le menu **Entrées**, sélectionnez le type d'entrée **Comm. à dist. (RTA, RTA11-M)** pour FERN.
- Dans le menu **Accès à distance**, sélectionnez l'entrée correspondante.

La connexion du dispositif de commande à distance à d'autres régulateurs fonctionne exactement de la même manière; la désignation des bornes et des menus peut différer. Tenez compte du manuel du régulateur correspondant.

es

- Conecte la sonda de temperatura PT1000 del control remoto en el borne S6 del regulador de calefacción.
- Conecte GND en un borne libre del regletero común de puesta a tierra de las sondas (GND).
- Conecte el FERN, según el sistema elegido, en uno de los bornes libres S5 ... S8 o en el borne V40/S9 del regulador.
- Defina en el menú **Entradas** la entrada para el FERN como **control remoto (RTA, RTA11-M)**.
- Elija en el menú **Acceso remoto** la entrada adecuada.


La conexión a otros reguladores funciona de la misma manera, pero las denominaciones de los bornes y del menú pueden diferir. Le rogamos consulte el manual de la centralita en este respecto.

it

- Collegare la sonda di temperatura Pt1000 del comando a distanza al morsetto S6 della centralina del riscaldamento.
- Collegare GND a un morsetto libero del blocco di morsetti massa sensori.
- A seconda dello schema scelto, collegare FERN a un morsetto libero S5 ... S8 o al morsetto V40/S9 della centralina del riscaldamento.
- Nel menu **Ingressi** definire l'ingresso per FERN come **Comado dist. (RTA, RTA11-M)**.
- Nel menu **Accesso remoto** selezionare l'ingresso in questione.

Il collegamento alle altre centraline funziona allo stesso modo, ma i morsetti e i menu potrebbero avere denominazioni differenti. Per questo vi invitiamo a fare riferimento alle istruzioni di montaggio e uso del regolatore in questione.

Einstellungen/Adjustments/Réglages/Ajustes/Regolazioni




Parallelverschiebung der Kennlinie nach unten

Parallel displacement of the heating curve to the bottom

Décalage de la courbe de chauffe vers le bas

Desplazar la curva hacia abajo

Spostare la curva verso il basso




Heizkreis aus (reglerabhängig)

Heating circuit off (dependent on the controller)

Circuit de chauffage Off (selon le régulateur)

Circuito de calefacción Off (depende del regulador)

Circuito di riscaldamento off (dipende dal tipo di apparecchio)




Parallelverschiebung der Kennlinie nach oben

Parallel displacement of the heating curve to the top

Décalage de la courbe de chauffe vers le haut

Desplazar la curva hacia arriba

Spostare la curva verso l'alto



Schnellaufheizung (reglerabhängig)

Rapid heating (dependent on the controller)

Chauffage rapide (selon le régulateur)

Calentamiento rápido (depende del regulador)

Riscaldamento rapido (dipende dal tipo di apparecchio)

de



Hinweis:

Das Messergebnis ist abhängig von der Temperaturdynamik der Wand.

Wenn der Sensor in einer Unterputzdose montiert ist, vergrößert sich die Ansprechzeit.

es



Nota:

El resultado de la medida varía según la temperatura de la pared.

Si la sonda se incorpora en una toma de corriente, el tiempo de reacción de la misma disminuye.

en



Note:

The result of the measurement depends on the temperature dynamics of the wall.

If the sensor is mounted in a flush-mounted box, its response time will increase.

it



Nota:

Il risultato della misura varia in funzione della temperatura della parete.

Se la sonda è integrata in una presa di corrente, il tempo di reazione della stessa diminuisce.

fr



Note :

Le résultat de la mesure varie en fonction de la température du mur.

Si vous placez la sonde sur un socle électrique, la durée de réaction de celle-ci diminuera.

Die Texte und Zeichnungen dieser Anleitung entstanden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen. Da Fehler nie auszuschließen sind, möchten wir auf folgendes hinweisen: Grundlage Ihrer Projekte sollten ausschließlich eigene Berechnungen und Planungen an Hand der jeweiligen gültigen Normen und Vorschriften sein. Wir schließen jegliche Gewähr für die Vollständigkeit aller in dieser Anleitung veröffentlichten Zeichnungen und Texte aus, sie haben lediglich Beispielcharakter. Werden darin vermittelte Inhalte benutzt oder angewendet, so geschieht dies ausdrücklich auf das eigene Risiko des jeweiligen Anwenders. Eine Haftung des Herausgebers für unsachgemäße, unvollständige oder falsche Angaben und alle daraus eventuell entstehenden Schäden wird grundsätzlich ausgeschlossen.

Anmerkungen

Das Design und die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Die Abbildungen können sich geringfügig vom Produktionsmodell unterscheiden.

Impressum

Diese Montage- und Bedienungsanleitung einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwendung außerhalb des Urheberrechts bedarf der Zustimmung des Herstellers. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen/Kopien, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in elektronischen Systemen.

The texts and drawings of this manual are correct to the best of our knowledge. As faults can never be excluded, please note:

Your own calculations and plans, under consideration of the current standards and directions should only be basis for your projects. We do not offer a guarantee for the completeness of the drawings and texts of this manual - they only represent some examples. They can only be used at your own risk. No liability is assumed for incorrect, incomplete or false information and / or the resulting damages.

Note

The design and the specifications can be changed without notice.

The illustrations may differ from the original product.

Imprint

This mounting- and operation manual including all parts is copyrighted. Another use outside the copyright requires the approval of the manufacturer. This especially applies for copies, translations, micro films and the storage into electronic systems.

fr Note importante

Les textes et les illustrations de ce manuel ont été réalisés avec le plus grand soin et les meilleures connaissances possibles. Étant donné qu'il est, cependant, impossible d'exclure toute erreur, veuillez prendre en considération ce qui suit:

Vos projets doivent se fonder exclusivement sur vos propres calculs et plans, conformément aux normes et directives en vigueur. Nous ne garantissons pas l'intégralité des textes et des dessins de ce manuel; ceux-ci n'ont qu'un caractère exemplaire. L'utilisation de données du manuel se fera à risque personnel. L'éditeur exclue toute responsabilité pour données incorrectes, incomplètes ou erronées ainsi que pour tout dommage en découlant.

Note

Le design et les caractéristiques du régulateur sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Les images sont susceptibles de différer légèrement du modèle produit.

Achévé d'imprimer

Ce manuel d'instructions pour le montage et l'utilisation de l'appareil est protégé par des droits d'auteur, toute annexe incluse. Toute utilisation en dehors de ces mêmes droits d'auteur requiert l'autorisation du fabricant. Ceci s'applique en particulier à toute reproduction/copie, traduction, microfilm et à tout enregistrement dans un système électronique.

es Nota importante

Los textos y dibujos de este manual han sido realizados con el mayor cuidado y esmero. Como no se pueden excluir errores, le recomendamos leer las siguientes informaciones:

La base de sus proyectos deben ser exclusivamente sus propios cálculos y planificaciones teniendo en cuenta las normas y prescripciones vigentes. Los dibujos y textos publicados en este manual son solamente a título informativo. La utilización del contenido de este manual será por cuenta y riesgo del usuario. Por principio declinamos la responsabilidad por informaciones incompletas, falsas o inadecuadas, así como los daños resultantes.

Nota

Nos reservamos el derecho de modificar el diseño y las especificaciones sin previo aviso.

Las ilustraciones pueden variar ligeramente de los productos.

Pie de imprenta

Este manual incluidas todas sus partes está protegido por derechos de autor. La utilización fuera del derecho de autor necesita el consentimiento del fabricante. Esto es válido sobre todo para copias, traducciones, microfilmaciones y el almacenamiento en sistemas electrónicos.

I testi ed i grafici in questo manuale sono stati realizzati con la maggior cura e conoscenza possibile. Dato che non è comunque possibile escludere tutti gli errori, vorremmo fare le seguenti annotazioni:

La base dei vostri progetti dovrebbe essere costituita esclusivamente da calcoli e progettazioni in base alle leggi e norme tecniche vigenti. Escludiamo qualsiasi responsabilità per tutti i testi ed illustrazioni pubblicati in questo manuale, in quanto sono di carattere puramente esemplificativo. Se saranno usati contenuti tratti da questo manuale, sarà espressamente a rischio dell'utente. È esclusa per principio qualsiasi responsabilità del redattore per affermazioni incompetenti, incomplete o inesatte, nonché per ogni danno da esse derivante.

Note

Il design e le specifiche possono variare senza preavviso.

Le illustrazioni possono variare leggermente rispetto al modello prodotto.

Sigla editoriale

Queste istruzioni di uso e di montaggio sono protette dal diritto d'autore in tutte le loro parti. Un qualsiasi uso non coperto dal diritto d'autore richiede il consenso del fabbricante. Ciò vale in particolar modo per copie/riproduzioni, traduzioni, riprese su microfilm e memorizzazione in sistemi elettronici.

Ihr Fachhändler/Distributed by/Votre distributeur /
Su distribuidor/La ditta rappresentante:

RESOL–Elektronische Regelungen GmbH

Heiskampstraße 10

45527 Hattingen / Germany

Tel.: +49 (0) 23 24/96 48 - 0

Fax: +49 (0) 23 24/96 48 - 755

www.resol.com

info@resol.com